

- M** : マイクコンセント
- S** : スピーカーコンセント
- E** : 音響30Aコンセント
- : 照明フロアコンセント
- : 照明フロアコンセント
- ▨ : 音響パッチ盤
- Ⓜ : ACコンセント

楽屋
リハーサル室

バック幕
第2吊物バトン
サスペンションライト
第2文字幕
天井反射板
ポーターライト

絞り紙帳
第1吊物バトン

バック幕
第2吊物バトン
サスペンションライト
第2文字幕
天井反射板
ポーターライト
絞り紙帳
第1吊物バトン

