

- M : マイクコンセント
- S : スピーカーコンセント
- E : 音響30Aコンセント
- : 照明フロアコンセント
- : 照明フロアコンセント
- ||||| : 音響パッチ盤
- Ⓜ : ACコンセント

楽屋
リハーサル室

バック幕
第2吊物バトン
サスペンションライト
第2文字幕
天井反射板
ポーターライト

絞り紙帳
第1吊物バトン

バック幕
第2吊物バトン
サスペンションライト
第2文字幕
天井反射板
ポーターライト
絞り紙帳
第1吊物バトン

通路

小ホール舞台床パイプオルガン部

1818
1818

MS

MS

舞台階段

車椅子
スペース
(2席分)

車椅子
スペース
(2席分)

12000

14500